

CONVOYEUR - TRIEUR / BOUCLE DE COMPTAGE

Fiche
Guide

Objectif : comprendre la notion de comptage

Principe de comptage

La valeur du compteur augmente de 1 à chaque passage d'encoche.

Pour cela, cocher la case correspondante dans la fenêtre « Texte d'une case action ».

Si la valeur initiale du compteur est 0 en début de convoyage (position initiale), sa valeur sera :

- 1 pour un rangement dans le bac 1
- 2 pour un rangement dans le bac 2
- 3 pour un rangement dans le bac 3

Ci - dessous, étapes pour convoier une pièce jusqu'au bac 3

